



4231-РПК-3.10

# Краткое руководство пользователя

СИТИС: Фламмер 3.10

Редакция 3

© 2013 СИТИС

2 июля 2013 г.

#### Аннотация

Данный документ является кратким руководством пользователя программы «СИТИС: Фламмер».

В документе приведено краткое описание интерфейса программы, функций и возможностей программы. Краткое руководство включает в себя только те разделы, которые отличают «СИТИС: Фламмер» от остальных программ комплекса «СИТИС: Спринт». Краткое руководство не содержит описания работы с топологией.

#### Ключевые слова

опасные факторы пожара, индивидуальный пожарный риск, эвакуация, технический регламент, пожарная безопасность, сценарий эвакуации, сценарий пожара, СИТИС: Фламмер, Fire Dynamic Simulator (FDS)

#### Авторское право

© ООО «СИТИС», 2012-2013 г.

ООО «СИТИС» предоставляет право бесплатных печати, копирования, тиражирования и распространения этого документа в сети Интернет и локальных и корпоративных сетях обмена электронной информацией. Не допускается взимание платы за предоставление доступа к этому документу, за его копирование и распечатывание. Не разрешается публикация этого документа любым другим способом без письменного согласия ООО «СИТИС».

# Содержание

Аннота	ация	2
Ключе	вые слова	2
Авторо	ское право	2
1. 06	щие сведения о программе «СИТИС: Фламмер»	4
1.1.	Назначение программы	4
1.2.	Ограничения демонстрационной версии программы	4
1.3.	Защита программы	4
2. По	следовательность действий при работе с программой «СИТИС: Фламмер 3»	5
3. To	пология	5
3.1.	Общие сведения	5
3.2.	Расчетная точка	5
4. Co	здание сценария	6
4.1.	Общие сведения	6
4.2.	Создание объекта «Сценарий»	6
4.3.	Добавление в сценарий расчетных точек	6
4.4.	Свойства объектов в сценарии	6
5. Or	ределение времени блокирования	8
5.1.	Получение результатов расчета	8
5.2.	Ошибки	8
5.3.	Предельно допустимые значения ОФП	8
6. Pe	зультаты расчета	9
6.1.	Значения ОФП в расчетных точках	9
6.2.	Графики ОФП в расчетных точках	10
6.3.	График мощности пожара	13
6.4.	Функция «Сглаживание»	13
6.5.	Визуализация распространения ОФП	15
6.6.	Настройка диапазонов шкал графиков и визуализации динамики ОФП	15
7. Co	здание отчета	16
7.1.	Создание отчета	16
8. Ha	стройка параметров отчета	16
8.1.	Формирование отчета	19
8.2.	Таблицы отчета	19
9. По	следовательность работы с программой	19

# 1. Общие сведения о программе «СИТИС: Фламмер»

# 1.1. Назначение программы

Программа «СИТИС: Фламмер» предназначена для обработки результатов программы Fire Dynamic Simulator (FDS) и приведения их к формату программ комплкеса «СИТИС: Спринт».

FDS реализует полевую модель расчета динамики развития опасных факторов пожара согласно Приложению 6 к методике, утвержденной приказом МЧС России №382 от 30.06.2009., с учетом изменений, вносимых в методику приказом МЧС России №749 от 12.12.2011.

Программа «СИТИС: Фламмер» предназначена для определения времени блокирования, построения графиков опасных факторов пожара и формирования отчета.

#### 1.2. Ограничения демонстрационной версии программы

В демонстрационной версии программы:

- разрешено открытие только демонстрационных файлов, определенных разработчиком
- невозможно выполнять сохранение сцен в файл
- невозможно создать отчет
- недоступна работа с шаблонами помещений и лестниц.

#### 1.3. Защита программы

Для предотвращения возможности незаконного тиражирования программа «СИТИС: Фламмер» предоставляется пользователям в защищенном от копирования виде. Одной из составных частей используемой системы защиты является ключ защиты, который необходимо вставить в разъем USB-порта.

Если Вы используете разные ключи защиты для каждой из программ: «СИТИС: Флоутек», «СИТИС: Блок», «СИТИС: ВИМ», «СИТИС: Фламмер» и «СИТИС: Эватек», то необходимо оставлять только один ключ для той программы, с которой планируете работать. Если есть необходимость на одном компьютере одновременно работать в разных программах, можно прошить лицензии для разных программ в один ключ.

# 2. Последовательность действий при работе с программой «СИТИС: Фламмер 3»

Программа «СИТИС: Фламмер» предназначена для обработки результатов расчета программы FDS и приведения их к формату комплекса «СИТИС: Спринт». Поэтому последовательность работы с программой несколько отличается от работы других программ комплекса «СИТИС: Спринт», которые имеют собственные расчетные модули.

Работа с программой разделяется на этапы:

– выполнение расчета в программе FDS (возможно с помощью PyroSim или другого графического интерфейса, или без него)

- создание расчетных точек в топологии

- создание сценария в программе «СИТИС: Фламмер», содержащего расчетные точки
- определение времени блокирования
- создание отчета.

В «СИТИС: Фламмер» возможно создание топологии, как и во всех остальных программах комплекса «СИТИС: Спринт», но это не является обязательным.

К программе прилагаются демонстрационные примеры, размещенные в директории установки программы «СИТИС: Фламмер» (например, если программа установлена в директорию «C:\Program Files\Sitis», то примеры находятся в «C:\Program Files\Sitis\sprint\Примеры»).

# 3. Топология

#### 3.1. Общие сведения

Программа «СИТИС: Фламмер» предназначена для обработки результатов уже выполненного расчета в программе FDS. Поэтому, хотя в «СИТИС: Фламмер» возможно создание топологии, как и во всех остальных программах комплекса «СИТИС: Спринт», это не является обязательным.

#### 3.2. Расчетная точка

В дереве объектов должен быть выделен коридор, помещение или площадка лестницы.

Расчетная точка добавляется нажатием на кнопку «Добавить расчетную точку» 📍.

Для «СИТИС: Фламмер» возможна ситуация, когда необходимо обработать результаты расчета FDS в отсутствии топологии (соответственно, в отсутствии установленных расчетных точек). В этом случае можно создать «неразмещенную расчетную точку» на вкладке «Топология»:

Топология Сценарии Результаты	БД   Параметры
1	
☐ Топодосия 01 ☐ З Добавить неразмещенну 	ю расчетную точку

Созданная расчетная точка помещается в папку «Неразмещенные точки»:

Топология Сценарии Результаты БД Параметры
🧶 🐂 🖡 🔸
🖃 👘 Топология_01
📄 💼 🛅 Здание_01
🔄 🔤 Этаж_01
🖻 🗁 Неразмещенные точки

Такую точку в дальнейшем (после создания топологии) можно разместить в нужное место

(помещение, коридор, площадка лестницы) с помощью кнопки «Разместить расчетную точку» 🛤 на левой панели инструментов.

Для этого нужно выбрать объект, в который нужно разместить точку, нажать кнопку «Разместить расчетную точку», выбрать нужную точку в папке «Неразмещенные точки» и затем указать место в объекте, в котором будет помещена расчетная точка.

**Внимание!** Чтобы загрузка устройств FDS при добавлении точки в сценарий выполнялось автоматически, название точки должно совпадать с названием устройств в FDS. Например, если для расчетной точки с названием «01» созданы устройства:

&DEVC ID='01-co', QUANTITY='DENSITY', SPEC\_ID='carbon monoxide'

&DEVC ID='01-co2', QUANTITY='DENSITY', SPEC\_ID='carbon dioxide'

...

то данные устройства будут добавлены в свойства расчетной точки в сценарии автоматически.

**Внимание!** При создании файла FDS с использованием PyroSim необходимо иметь в виду, что кириллица в PyroSim используется не всегда корректно. Для корректной работы называйте устройства и расчетные точки с использованием латиницы и цифр.

#### 4. Создание сценария

#### 4.1. Общие сведения

Сценарий в «СИТИС: Фламмер» предназначен для обработки результатов одного расчета FDS.

Для создания сценария должно быть создано необходимое количество расчетных точек и выбрана вкладка «Сценарии».

#### 4.2. Создание объекта «Сценарий»

Нажмите кнопку «Добавить сценарий» 4 на панели инструментов вкладки «Сценарии». Если создаваемый сценарий является небольшой модификацией уже существующего, то выделите его и нажмите кнопку «Дублировать сценарий» 3 — в созданную копию сценария внесите нужные изменения.

#### 4.3. Добавление в сценарий расчетных точек

В дереве сценариев выделите правой кнопкой мыши сценарий, в появившемся контекстном меню выберите пункт «Расчетная точка».

Чтобы загрузка устройств FDS при добавлении точки в сценарий выполнялось автоматически, название точки должно совпадать с названием устройств в FDS.

#### 4.4. Свойства объектов в сценарии

Сценарий

Свойство	Описание
Название	имя, отображаемое в дереве объектов
Описание	многострочный текст

Активный	определяет, будет ли выполняться расчет для данного сценария при выбранном режиме расчета «рассчитать все»				
Топология	определяет, на основании какой из существующих топологий будет построен сценарий. В сценарий можно будет добавить только объекты, присутствующие в выбранной топологии. Геометрические свойства объектов также будут определяться выбранной топологией				
Файл FDS	Путь к исходному файлу программы FDS (название_pacчетa.fds)				
Начальная температура	начальная температура воздуха				
Определение ПДЗ по видимости	значение по умолчанию для расчетных точек сценария: способ определения критического значения по видимости для расчетных точек сценария				
ПДЗ по видимости	(доступно если значение свойства «Определение ПДЗ по видимости» выбрано «вручную») значение по умолчанию для расчетных точек сценария: значение критического значения по видимости				

#### Расчетная точка

Свойство	Описание			
Название	имя, отображаемое в дереве сценариев			
Датчик температуры	имя датчика температуры в файле FDS			
Датчик кислорода	имя датчика кислорода в файле FDS			
Датчик СО	имя датчика СО в файле FDS			
Датчик СО2	имя датчика CO2 в файле FDS			
Датчик НСІ	имя датчика HCl в файле FDS			
Датчик теплового потока	имя датчика теплового потока в файле FDS			
Датчик видимости	имя датчика видимости в файле FDS			
Определение ПДЗ по видимости	способ определения критического значения по видимости для расчетной точки			
ПДЗ по видимости	значение критического значения по видимости для расчетной точки			

Выноска	значение свойства определяет, создавать ли для объекта выноску на сцене
Размеры	значение свойства определяет, создавать ли для объекта подписи размеров на сцене

#### 5. Определение времени блокирования

#### 5.1. Получение результатов расчета

Программа «СИТИС: Фламмер» предназначена для получения данных выполненного расчета FDS и предоставления их в удобном для пользователя виде.

Программа может получить данные результатов расчета для всех сценариев срезу или для одного отдельного сценария. Для выбора варианта получения данных воспользуйтесь выпадающим списком, расположенным на вкладке «Сценарии» рядом с кнопкой «Получить данные» .

Если выбран пункт «Все», то программа получит данные для всех сценариев, чье свойство «Активный» имеет значение «да». Если выбран пункт «Текущий», то программа получит данные для выбранного сценария.

Топология Сценарии Результаты БД Параметры							
🛃 🗕 📆 🍇   🗙   🧩 🕨	•						
🖃 📢 Фламмер: пожар в за 🗸	для всех сценариев						
рт_01	для текущего сценария						

Чтобы получить данные расчета, нажмите на кнопку «Получить данные» 🎤; если вы хотите получить данные для конкретного сценария, то перед нажатием кнопки выделите его в дереве сценариев.

После получения данных на вкладке «Результаты» появятся полученные данные, на основе которых можно сформировать отчет

#### 5.2. Ошибки

При создании исходного файла FDS иногда может возникнуть ситуация, когда устройства (датчики) есть в исходном файле, но их нет в файле результатов (например, устройство лежит вне пределов расчетной сетки). В этом случае при загрузке данных в «СИТИС: Фламмер» для такого датчика будет выведено сообщение: «Результаты расчета для датчика \*\* точки \*\* не найдены», и в результатах для данного опасного фактора будет значение «не рассчитывается».

Если для расчетной точки не указано ни одного датчика, то будет выведено сообщение «Для точки \*\* не указаны имена датчиков для загрузки результатов расчета». В этом случае укажите датчики для точки, либо удалите точку из сценария.

#### 5.3. Предельно допустимые значения ОФП

По умолчанию критическое время по каждому из ОФП определяется как время достижения этим фактором предельно допустимого значения (далее ПДЗ) на путях эвакуации на высоте 1,7 *м* от пола (по умолчанию высота расчетной точки равна 1,7 *м*).

По умолчанию предельно допустимые значения по каждому из ОФП составляют:

- по повышенной температуре 70 °C

- по тепловому потоку 1400 *Вт/м*<sup>2</sup>

– по потере видимости 20 м (для случая, когда оба горизонтальных линейных размера помещения меньше 20 м, предельно допустимое расстояние по потере видимости следует принимать равным наибольшему горизонтальному линейному размеру)

– по пониженному содержанию кислорода 0,226 кг/м<sup>3</sup>

- по СО<sub>2</sub> 0,11 кг/м<sup>3</sup>
- по СО 0,00116 кг/м<sup>3</sup>
- по HCL 2,3·10<sup>-5</sup> кг/м<sup>3</sup>.

Предельно допустимые значения ОФП можно редактировать. Для этого в окне «Настройка» (пункт меню Сервис → Настройка) на вкладке «ПДЗ ОФП» нужно ввести новое значение для конкретного фактора пожара и нажать кнопку «ОК» (значения по умолчанию восстанавливаются при нажатии кнопки «По умолчанию»).

Если расчет сценария уже выполнен, то после редактирования ПДЗ ОФП результаты расчета обновляются автоматически. Таким образом, выполнив расчет сценария один раз, посредством редактирования ПДЗ ОФП можно получить различное время блокирования расчетной точки и сохранить любое из них.

**Примечание:** В файле проекта сохраняются не только результаты расчета, но и ПДЗ ОФП, для которых сохранены результаты. При открытии файла проекта таблица ПДЗ ОФП загружается из файла проекта. Таким образом, ПДЗ ОФП обновляются не только непосредственно пользователем, но и автоматически при открытии проекта с результатами расчета (а, значит, и с некоторыми ПДЗ ОФП).

**Примечание:** Предельно допустимое значение по потере видимости определяется для каждой расчетной точки отдельно исходя из размеров помещения/коридора, в котором эта точка находится: если хотя бы один из горизонтальных линейных размеров объекта больше 20 м, то ПДЗ по потере видимости принимается равным 20 м; а если оба горизонтальных линейных размера помещения меньше 20 м, то ПДЗ по потере видимости принимается равным наибольшему горизонтальному линейному размеру.

В некоторых случаях автоматическое определение ПДЗ по видимости оказывается некорректным. Например, если коридор длиной 30 метров разделен на две части по 15 метров — ПДЗ по видимости составляет 20 метров (так как один из размеров больше 20 метров), но при автоматическом определении ПДЗ составит 15 метров (так как оба размера части коридора меньше 20 метров). В этом случае в свойстве расчетной точки «Определение ПДЗ по видимости» необходимо выбрать значение «вручную» и задать значение в свойстве «ПДЗ по видимости».

#### 6. Результаты расчета

#### 6.1. Значения ОФП в расчетных точках

Если выделить расчетную точку, то можно увидеть результаты расчета времени блокирования в данной точке по каждому опасному фактору:

Топология Сценарии Результаты БД Параметры						
Топология Сценарии Результаты БД Параметры						
Свойство	Ед. изм.	Значение				
Название		рт_01				
Высота	м	1,7				
Этаж		Этаж_01				
Объект		Помещение_01				
По повышенной температур	с	> 2700				
По пониженному содержани	с	2039				
По CO	с	> 2700				
По CO2	с	> 2700				
No HCL	с	1267				
По тепловому потоку	с	> 2700				
По потере видимости	с	1268				
Время блокирования	с	1267				
0,8*время блокирования	мин.	16,89				

Если за время моделирования расчета опасные факторы пожара не достигли некоторой расчетной точки, то в ее таблице результатов значение времени блокирования имеет вид «> Х», где Х — это время расчета сценария.

Кнопка «Экспорт данных результатов» в позволяет сохранить данные о развитии ОФП в табличном виде. Выберите нужную расчетную точку, нажмите кнопку, и сохраните данные в файле .csv, который затем можно открыть, например, в Excel.

Кроме того, можно указать временной шаг для создания результатов: в окне «Настройка» (пункт меню Сервис → Настройка) на вкладке Умолчания → Результаты в поле «Экспорт данных результатов» необходимо выбрать нужный интервал.

#### 6.2. Графики ОФП в расчетных точках

Для каждой расчетной точки строятся графики изменения опасных факторов во времени. Можно выбрать расчетную точку и посмотреть графики для одного из опасных факторов:



или, выбрав «Все факторы», посмотреть графики всех опасных факторов в одном окне для одной из точек. В этом случае значения опасных факторов нормируются на критическое значение. Данный график наглядно показывает, в какой последовательности происходит блокирование.



Кнопка «Экспорт данных результатов» позволяет сохранить данные о развитии ОФП в табличном виде. Выберите нужный график, нажмите кнопку, и сохраните данные в файле .csv, который затем можно открыть, например, в Excel.

Кроме того, можно указать временной шаг для создания результатов: в окне «Настройка» (пункт меню Сервис → Настройка) на вкладке Умолчания → Результаты в поле «Экспорт данных результатов» необходимо выбрать нужный интервал.

Выделенный график можно сохранить в виде картинки с помощью кнопки «Экспорт графика»

#### 6.3. График мощности пожара

На данном графике отображается мощность пожара.



#### 6.4. Функция «Сглаживание»

График ОФП при расчете в полевой модели может представлять собой сильно ломанную линию. Для сглаживания графика используется опция «сглаживание» внизу графиков каждого опасного фактора:

🗖 Сглаживание

Сглаживание представляет собой усреднение функции методом простого скользящего среднего. Вводимое число представляет собой «радиус» сглаживания, т. е. если введено значение 10, то усреднение для текущей точки выполняется по 21 точке (текущая точка, 10 точек слева, 10 точек справа).

Пример:

График без сглаживания:



График со сглаживанием:



#### 6.5. Визуализация распространения ОФП

Визуализация распространения опасных факторов внутренними средствами «СИТИС: Фламмер» версии 3.10 не предусмотрена.

Используйте для визуализации результатов расчета FDS программу SmokeView.

Чтобы открыть программу SmokeView, используйте кнопку «Запустить SmokeView» 🏞 на вкладке «Сценарии» или «Результаты».

Чтобы открыть файл SmokeView для конкретного сценария, используйте контекстное меню этого сценария на вкладке «Сценарии» или «Результаты»:



#### 6.6. Настройка диапазонов шкал графиков и визуализации динамики ОФП

Существует возможность настраивать диапазон шкал графиков и визуализации динамики ОФП. Чтобы указать пользовательский диапазон шкалы визуализации/графика, нужно в окне «Настройка», которое вызывается с помощью пункта меню Сервис → Настройка, на вкладке «Шкалы» снять галку у признака «Автоматически» в поле «Визуализация»/«Графики» и ввести в появившуюся таблицу минимальное и максимальное значение шкалы для того или иного опасного фактора пожара.

Настройка	÷							<b>—</b> ×
Общие Сетка Цв	ет   Теко	π   9	молчания Шка	лы	пдзофп	Вынос	жи и размеры	
Графики П Автоматически								
ΟΦΠ	Ед. изм.	Мин.	Макс.					
CO	кг/мЗ	0	0,00116					
C02	кг/мЗ	0	0,11					
HCL	кг/мЗ	0	2,3E-5					
Кислород	кг/м <sup>3</sup>	0	0,226					
Температура	°C	0	70					
Видимость	м	0	20					
Тепловой поток	Вт/м <sup>2</sup>	0	1400					
Мощность пожара	кВт	0	100000000000					
Площадь пожара	м <sup>2</sup>	0	100000000000					
Настройка шрифта т	аймела і	4 0000	исей шкалы виз	uar	14331144			
Образец шрифта Прозрачный фон Рамка								
Изменить шрифт								
							OK	Отмена

Также на вкладке «Шкалы» можно настроить вид и шрифт таймера и шрифт значений на шкале при визуализации:

# 7. Создание отчета

# 7.1. Создание отчета

Данные, полученные в результате выполнения расчета можно сгруппировать в виде отчета. Чтобы создать отчет, выберите пункт меню Отчет → Создать отчет.

# 8. Настройка параметров отчета

Перед началом создания отчета можно ввести предопределенные поля титульной страницы, написать аннотацию, введение, цель работы, задачи работы и вывод.

🗏 Параметры отчета							
Титульный лист Аннотация	а Вве	дение	Настройка	Вывод	Опи	сание объекта	
Организация							
ј Наименование документа							
Исполнители							
Должность	N≗	Должі	юсть	Φ.И	1.0.		
Ф.И.О.	1						
Добавить Удалить Удалить все							
Город Год 2010							
			Формироват	ъ отчет		Отмена	

Вкладка «Титульный лист» содержит текстовые поля для ввода наименования организации, имени документа, города и года создания документа, а также набор элементов управления для создания списка исполнителей проекта.

Для добавления исполнителя в список введите его должность в поле «Должность» и фамилию и инициалы — в поле «Ф.И.О.»; нажмите кнопку «Добавить». Для удаления пользователя выделите в таблице соответствующую строку и нажмите кнопку «Удалить». Кнопка «Удалить все» очищает таблицу исполнителей.

Вкладки «Аннотация», «Введение», «Вывод» содержат текстовые поля для ввода описания соответствующих разделов отчета.

Настройка графических данных и включения в отчет некоторых таблиц выполняется на вкладке «Настройка»:



– «Включить графику в отчет»: включает/выключает экспорт в отчет всех изображений (графиков)

– «Графики» — при установленном флажке в отчет будут импортироваться графики развития ОФП, кроме графика «Все на одном»

– «График «Все на одном» — при установленном флажке в отчет будет импортироваться график «Все на одном».

 – «Хранить изображения в файле отчета» — при установленном флажке изображения будут импортироваться в отчет

– «Хранить изображения в файле ВМР» — при установленном флажке изображения не будут импортироваться в отчет, а будут сохранены в папке <имя\_отчета.rtf>.bmp в формате ВМР

ползунок «Качество рисунков отчета» позволяет установить исходные размеры изображения, помещаемого в отчет: перемещение ползунка вправо приводит к улучшению качества изображения.

Примечание: чтобы на изображении сцены не выводилась линия масштаба, нужно снять флажок у пункта меню Вид → Линия масштаба.

 – флажок «Заголовки таблиц начинать с:» включает автоматическую нумерацию таблиц в отчете. Формат номера задается в поле «Начать с:». Если формат номера содержит одну числовую часть (например, Таблица\_1), в отчете будет применяться сквозная нумерация таблиц, начиная с заданного номера. Если формат номера содержит две числовые части (например, Таблица\_5.1), имя таблицы будет содержать номер раздела отчета и номер таблицы в этом разделе.

В поле «Включить в отчет сценарии» указывается, какие сценарии нужно включить в отчет.

#### 8.1. Формирование отчета

После задания параметров нажмите на кнопку «Формировать отчет», укажите имя и место сохранения файла отчета. После завершения создания отчета программа предложит открыть его в текстовом редакторе, ассоциированным с расширением RTF.

#### 8.2. Таблицы отчета

Отчет содержит следующие таблицы:

- «Свойства сценария» содержит свойства объекта «Сценарий»
- «Свойства расчетной точки» содержит свойства объекта «Расчетная точка»

 – «Время блокирования» — содержит все расчетные точки сценария со значениями времени блокирования по каждому из ОФП.

#### 9. Последовательность работы с программой

Откройте «СИТИС: Фламмер 3» и откройте существующий либо создайте новый файл.

Если в файле уже есть нужные расчетные точки, то в сценарии вы можете использовать их. Если топология еще не создана, то на вкладке «Топология» можно добавить неразмещенную расчетную точку:



После того, как созданы необходимые точки, нужно перейти на вкладку «Сценарий» и добавить расчетные точки.



В сценарий можно добавить как размещенные, так и неразмещенные расчетные точки.

В свойстве «Файл FDS» сценария нужно указать путь к исходному файлу FDS («название\_pacчета.fds»):

Топология Сценарии Результаты БД Параметры							
[4] → 🗊 🖏   🗙   ► →							
Свойство	Ед. изм.	Значение					
Название		Сценарий_01					
Описание							
Активный		Да					
Топология		Топология_01					
Файл FDS		D:\_Pyrosim\avto_1\avto_1.fds 😶					
Определение ПДЗ по видим		Автоматически					

Для каждого расчета FDS нужно создавать свой сценарий.

После этого для каждой расчетной точки в сценарии, для каждого датчика нужно добавить соответствующий датчик из исходного файла fds:

Топология Сценарии Рез	ультаты Б,	Д Параметры
Е. Сценарий_01		
Свойство	Ед. изм.	Значение
Название		pr_01
Название Датчик температуры		рт_01 1-Т
Название Датчик температуры Датчик кислорода		рт_01 1-Т 1-о2 ▼
Название Датчик температуры Датчик кислорода Датчик СО		рт_01 1-Т 1-о2 <нет>
Название Датчик температуры Датчик кислорода Датчик СО Датчик СО2		pr_01 1-T 1-o2 <her> 1-o2 2-o2</her>
Название Датчик температуры Датчик кислорода Датчик СО Датчик СО2 Датчик НСІ		рт_01 1-Т 1-о2 <нет> 1-о2 2-о2 3-о2 3-о2
Название Датчик температуры Датчик кислорода Датчик СО Датчик СО2 Датчик НСІ Датчик теплового потока		рт_01 1-Т 1-о2 <нет> 1-о2 2-о2 3-о2 4-о2 5-о2
Название Датчик температуры Датчик кислорода Датчик СО Датчик СО2 Датчик СО2 Датчик НС1 Датчик теплового потока Датчик видимости		рт_01 1-Т 1-о2 <нет> 1-о2 2-о2 3-о2 4-о2 5-о2 6-о2 
Название Датчик температуры Датчик кислорода Датчик СО Датчик СО2 Датчик НСІ Датчик теплового потока Датчик видимости Определение ПДЗ по видим		рт_01 1-Т 1-о2 <нет> 1-о2 2-о2 3-о2 4-о2 5-о2 5-о2 6-о2 2-3-о2 2-3-о2 2-3-о2 2-3-о2 2-3-о2 2-3-о2 2-4-о2
Название Датчик температуры Датчик кислорода Датчик СО Датчик СО2 Датчик НСІ Датчик нСІ Датчик теплового потока Датчик видимости Определение ПДЗ по видим ПДЗ по видимости	M	pr_01 1-T 1-o2 2-o2 3-o2 4-o2 5-o2 6-o2 2-3-o2 2-4-o2 2-5-o2
Название Датчик температуры Датчик кислорода Датчик СО Датчик СО2 Датчик НСІ Датчик теплового потока Датчик видимости Определение ПДЗ по видим ПДЗ по видимости Выноска	M	рт_01 1-T 1-o2 <+et> 1-o2 2-o2 3-o2 4-o2 5-o2 6-o2 2-3-o2 2-3-o2 2-4-o2 2-3-o2 2-4-o2 2-5-o2 Да

Если какого-либо датчика для расчетной точки нет, оставьте значение «нет». Если у расчетной точки нет ни одного датчика, не добавляйте такую точку в сценарий.

После того, как заданы все датчики для всех расчетных точек, нужно нажать кнопку «Получить данные» . Для расчетных точек будут получены результаты времени блокирования.

Чтобы открыть программу SmokeView для визуализации данных, используйте кнопку «Запустить SmokeView» 🀱 на вкладке «Сценарии» или «Результаты».

Чтобы открыть файл SmokeView для конкретного сценария, используйте контекстное меню этого сценария на вкладке «Сценарии» или «Результаты»:



На вкладке «Результаты» можно увидеть результаты расчета времени блокирования по каждому опасному фактору, посмотреть построенные графики опасных факторов и сформировать отчет:

